

# MODE D'EMPLOI

## Pompe SKS



**1 Embout SCHRADER**

**2 Embout PRESTA** (à insérer sur l'embout SCHRADER)

Explications :



**Valve SCHRADER**  
(Type VTT)



Mettre en place l'embout SCHRADER [1] sur la valve SCHRADER.



Verrouiller l'embout en appuyant sur le levier noir.

**Valve PRESTA**  
(Type route)



Mettre en place l'embout PRESTA [2] sur l'embout SCHRADER [1]



Verrouiller l'embout PRESTA en appuyant sur le levier noir.



Insérer l'embout sur la valve PRESTA, il n'y a pas de verrouillage.

Il faut le maintenir bien droit lors du pompage, ça peut aider de positionner la roue afin que la valve soit en bas et en position verticale.

Si vous sentez que ça ne gonfle pas correctement, repositionnez l'embout ou demandez à quelqu'un de vous aider à le tenir.



**Vous pouvez pomper !**